



Bilaga	Datum	Sida	Produkt	Utförd av	Rev.
O16	2016-05-01	1/1	KBS SEALBAG	M.S	-

Bilaga O16: Arbetsanvisning för **KBS SEALBAG!**



1. Förberedelse

Gör rent genomföringens kanter (t.ex. med en stålborste). Den genomgående installation skall vara korrekt infäst innan brandtätningen.

2. Start

Börja fyll från botten med så stora storlekar som möjligt (SB 1500 eller SB 720). Kuddarna bör överlappa varandra med minst 20 mm.



3. Montage upp till installation

Lägg nästa lager med löpskifte (med en halv kuddbredd) gentemot underliggande lager

4. Montage förbi installation

Övergå till de tre mindre storlekarna (SB 60, 250 eller 400) runt den genomgående installation. Vid t.ex. kablar lyft dessa är för in kuddar under och i mellan. Små glipor tätas med SB 60 (se bild).



5. Montage efter installation

Återgå till att fylla med de större storlekarna (1500 eller 720) med överlappning 20 mm och med löpskifte (se 3.) Spara sista lagret för en ordentlig avslutning.



6. Montering av sista lager

Vid behov använd återigen de tre mindre storlekarna (SB 60, 250 eller 400) för sista lagret. Platta gärna till kuddarna mellan två plana plåtar och sandwicha in sista lagret (se bilaga H97 eller videon). Till sist fördela innehållet i brandtätningen genom att slå lätt på den med t.ex. en trubbig trästav (så att innehållet i säckarna sätter sig lite).



7. Montering i bjälklag 150 mm

Montera ett sträckgaller med maskvidd 44 mm tråddiameter 3.6 mm. Följ principen 1-6 och montera säckarna liggande (med överlappning och löpskifte). Montera lämpligt trampskydd på ovensidan (t.ex. gallerdurk)



8. Övrigt

Tillhörande handlingar, anvisningar och typgodkännande för System **KBS SEALBAG!** kan laddas ner från www.brandkudde.nu